

取扱説明書

保証書・設置説明書・カンタンご使用ガイド 適温調理クッキングガイド 別添付

日立IHクッキングヒーター

家庭用

2口IH 鉄・ステンレス対応

型式 HT-80FS レンジフードファン連動





このたびは日立 IH クッキングヒーターを お買い上げいただき、まことにありがとう ございました。

この取扱説明書をお読みになり、正しく お使いください。

お読みになったあとは、保証書、設置説明書、 カンタンご使用ガイド、適温調理クッキング ガイド、DVDとともに大切に保存してくだ さい。

「安全上のご注意」 → P.6~11 をお読み いただき、正しくお使いください。



初めてお使いのとき や、お困りになった ときは、 同梱の DVD も 是非ご覧ください。

DVDを再生できる環境で お使いください。 初めて使う方にもわかりやすい

かかたかIH

日立III クッキングヒーター

はじめにお読みください

「安全上のご注意」(→P.6~11)をお読みいただき、正しくお使いください。

大火力 左・右IHヒーター

●鉄やステンレス鍋加熱で3.0kWの大火力だから、 IH加熱の原理(イメージ図) おいしく調理できます。

鍋の形状や重さによって火力が弱くなることがあります。

(→P.12)

鍋の加熱が早いので、料理の仕上がり具合を見ながら 火力・時間を調節してください。 (**>** P.30)

(結晶化ガラス) IHコイル 磁力(磁力線) IHとはInduction Heatingの略で、日本 語では電磁誘導加熱といいます。 トッププレート下のIHコイルに電流を流し、 磁力(磁力線)によりトッププレート上に置 いた金属鍋自体を発熱させます。

道 記記理機能 (付属の適温調理クッキングガイドとDVDで40種類のレシピがご覧になれます)

●光&4温度センサーで予熱も加熱もコントロール。 選んだメニューに合わせて設定目安温度をキープ。

適温調理メニューには、「いため物」「卵調理」があります。

→ P.28、29、31



光センサー

●高感度サーモパイル式光センサーが、 鍋底の温度をダイレクトに検知。

光センサーや鍋底が汚れていると、鍋の温度が 正しく検知できない場合があります。 汚れや異物を取り除いてからご使用ください。 (→P.47)

ビッググリル

●さんま5尾を一度に焼ける。

→ P.34、35)



音声ガイド

■調理終了時や安全機能が働いたときなどに音声でお知らせ。

もくじ

ご使用の前に

●各部のなまえ・操作パネル・付属品 ・・・・・・・・ 4 ●安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・ 6 ●使える鍋の種類 ・・・・・・・・・・・・12 ●[TH] クッキングヒーターでの調理の手順 ……… 16 ●消費電力と安全機能について ………… 18

使いかた

コロレーターで制圧する
●IHヒーターの使いかたのポイント・・・・・・ 20
お好みの火力で調理する
●ゆでる、煮る、蒸す、焼く、いためる、温める・・・・ 22
メニューを選んで調理する
●揚げる (揚げ物)・・・・・・・・・・・24
●揚げ物レシピ・・・・・・・・・・26
●焼く・いためる (適温調理) · · · · · · 28
●IHヒーターの火力調節・設定油温、設定温度の目安・・30
グリルで調理する

グリルで調理する	
●グリルの使いかたのポイント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
メニューを選んで調理する	
●丸焼き、切身・干物、つけ焼き (調理メニュー)・・・	34
●調理メニューレシピ	36
手動を選んで調理する	
●手動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
●グリルの仕上がり設定、火力設定、時間設定の目安・・	40

いろいろな機能を使う

■ 91 ∀ = ····· 42
●チャイルドロック43
●音声の聞き直し・音量切り替え ・・・・・・・・・・ 44
●メロディーとブザーの切り替え ・・・・・・・・ 45
●レンジフードファン連動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44・45

お手入れ

●吸・排気カバー46
●前面操作パネル ・・・・・・・・・・・・ 46
●天ぷら鍋46
●トッププレート、プレートワク、光センサー ・・・・ 47
●グリルドア・焼網・受皿 ・・・・・・・・・・ 48・49
●グリル庫内のクリーニング 50


お困りのときは

仕様・その他

保証とアフターサービス ・・・・・・・・ 5	55
「ご相談窓口」・・・・・・・・・5	55
仕 様	夏表:

各部のなまえ・操作パネル・付属品

→ P.00 は主な説明のあるページです。



上面操作パネル

※送信部はレンジフードファン連動用



IHヒーターで調理をする → P.20~31

グリル表示部

つけ焼き

グリル操作部

グリル操作部

| | 切身・干物

下げる 上げる 下げる 上げる


丸焼き


火力、揚げ物、卵調理、いため物、タイマーの設定、通電スタート・切を行います。

●火力など設定後、約30秒以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

設定内容や運転状態をIHヒーター表示部に表示します。

クリーニング





前面操作パネル

電源切り入

チャイルド 音声 聞き直し

(3秒押し) 音量(3秒押し)

電源の入・切を行います。

●電源を入れたままスタートさせずに約10分間放置 すると、自動的に電源が切れます。

音声を使う → P.44

音声ガイドを聞き直します。 音量の変更や消音をします。

操作をロックする → P.43

全ての操作をロックします。

- ●ロックの設定・解除はチャイルドロックボタンを 約3秒間押します。
- ●設定内容は電源を切っても記憶しています。

グリルで調理をする →P.32~41

グリルの庫内をクリーニングします。

グリル庫内をクリーニングする →P.50

●クリーニングのときは、焼網、受皿を外してください。

調理メニュー、火力、タイマーの設定、通電スタート・切を行います。

●調理メニュー、火力など設定後、約3分以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

設定内容や運転状態をグリル表示部に表示します。



◆天ぷら鍋(1個)

揚げ物調理をするときに使います。 揚げ物以外に使用しないでください。

いため物、煮物、湯沸かしなどに使用すると、天ぷら 鍋がさびたり、トッププレートが変色するおそれがあ ります。

付属品

部品の交換・追加購入 2011年12月現在 部 品 名 部 品 番 号 希望小売価格 焼網 (消耗部品) HT-80FS 003 1,575円(税抜1,500円) 受皿 (消耗部品) HT-B10TS 007 2,520円(税抜2,400円) 天ぷら鍋(HT-N50) HT-C20TWS 010 2,730円(税抜2,600円) グリルドア(シルバー) HT-80FS 004 4,830円(税抜4,600円)

日立の家電品取扱店にご相談ください。希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。

安全上のご注意 この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説 明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡また」 は重傷を負う危険が差し迫 る」内容です。



この表示の欄は、「死亡また は重傷を負うことが想定さ れる」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負うこ とが想定されるか、または物的損 害の発生が想定される」内容です

表示の例



「警告や注意を促す」内容です。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内 容です。

⚠危険

●火災・感電・けがの原因になります。

本体は



改造はしない 修理技術者以外の人は分解したり、修理を行わない 修理はお買い上げの販売店または「ご相談窓口」 → P.55

分解禁止 にご相談ください。



●火災・感電・けがの原因になります。

異常・故障時は



- ●異常・故障時には、直ちに使用を 中止し、すぐに専用ブレーカーを 切り、お買い上げの販売店へ点 検・修理を依頼する
- ●電源スイッチを入れて操作してもIHヒーターやグ リルが作動しないときがある。
- 焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音がする。
- ビリビリと電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

据付のときは



- ●電源プラグはコンセントの奥まで しっかり差し込む
- ●電源プラグの刃や刃の取付部分に ほこりが付着している場合はよく ふく



●アースを確実に取り付ける

アースの取り付けは、電気工事店また は販売店にご相談ください。

アース線を接続せよ

●火災・感雷・けがの原因になります。

据付のときは



- ●電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない
- ●電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
- ●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
- ●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

揚げ物調理は

●揚げ物調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります

油量800g 油量500g



- ●揚げ物調理中はそばを離れない
- ●付属の天ぷら鍋以外は絶対に使わない 市販のフライパン・鍋は使わないでください。付属の 天ぷら鍋以外を使用すると温度調節機能が正しく働 かないことがあり、火災の原因になります。
- ●鍋底が変形したものは使わない
- ●油は200g (220mL) 未満では調理しない

油は200g (220mL)~800g (880mL) の範囲で調理してください。鍋が違ったり油量が少 ないと、油が過熱され発火するおそれがあります。また油量が多過ぎると、あふれてやけどや 火災の原因になります。

●鍋底やトッププレートに汚れがこびりついたまま使わない



- ●油煙が多く出たら電源を切る
- ●鍋はIHヒーターの中央に置く
- ●必ず「揚げ物」を使用する (→ P.24)

手動によるお好みの火力では揚げ物調理をしないでください。油の温度を適正にコントロール できないため、油が過熱され発火するおそれがあり、火災の原因になります。

調理の際は



●加熱中や加熱後および再加熱の際は、鍋に顔を近づけたり、のぞき込まない。

水などの液体やカレー・みそ汁・吸い物・牛乳などの煮物・汁物が突然沸とう (突沸) して飛び散っ たり、鍋が跳び上がることがあり、やけどやトッププレートが割れるおそれがあるため、加熱 中や加熱後および再加熱の際は鍋に顔を近づけたり、のぞき込まないようにしてください。



油量200g

●調理するときは食材の加熱状態を均一にするため火力を弱めにし、よくかき 混ぜる

